ファミリー コンピュータ

光線銃シリーズ ホーガンズアレイ



HVC-HA

取扱説明書

Nintendo[®]

このたびは任天堂 *ファミリーコンピュータカセット・ホーガン ズアレイ(VIDEO SHOOTING HVC-HA)* をお買い上げい ただきまして、誠にありがとうございました。

ご使用の前に取扱い方、使用上の注意等、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用法でご愛用ください。 なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。


目次

1.使用上の注意		P	1
2.ファミリーコンピュータ本体とガンの接続方法、及び各部の名称	Р	2~	3
3.コントローラー各部の名称、及び操作方法	Р	4 ~	5
4. ガンの操作方法			
5.遊び方	Р	8~	13

1.使用上の注意

- 1) 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックを避けてください。また絶対に分解しないでください。
- 2) 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど汚さないようにしてください。故障の原因となります。
- 3) シンナー・ベンジン・アルコール等の揮発油ではふかないでく ださい。
- 4) ガンの「取扱説明書」をよくお読みください。

2.ファミリーコンピュータ本体とガンの接続方法、




及び各部の名称



ガンの接続 CONNECTOR を、ファミリーコンピュータ本体前箇のEXPAND CONNECTORに挿入してください。

3.コントローラー各部の名称、及び操作方法



※□コントローラーを使用します。


♣ ♣ ボタン……使用しません。 • A ボタン……使用しません。

ボタン……使用しません。

● SELECTボタン

このボタンを押すごとにタイトル歯爺の┷節 が移動しますので、希望するゲームに合わせ てください。

※ゲームがスタートすると、SELECTボタ ンは、はたらきません。



● STARTボタン

このボタンを押すと、SELECTボタンでセットしたゲームが始まります。

※ ガンでもゲームスタートできます。

《ポーズ機能》

ゲームの途中で、プレイを中断したい時にSTARTボタンを押すと、ポーズ音が鳴り、ゲームがストップします。炎に、再スタートしたい時にも押してください。前の状態からゲームを続けられます。

※最高得点はリセットスイッチを押したり、電源スイッチをOFFにすると消去されます。

4.ガンの操作方法

- ■射程距離、 約2 m
- ブラウン管のサイズによって多歩異なります。
- ■ターゲット(標的)、テレビ価値
- ●テレビ画面の輝度・コントラストがこのゲームに合っていないと、命中しないことがありますので、調整してください。

■ゲームセレクト・スタート

- タイトル 画面で、ガンを画面に向けずにカラ繁ちすると **→**節が移動します。
- ※タイトル歯筒では一定時間が過ぎるとデモ歯管に変わりますが、ガンを撃つとタイトル歯管に関りますので、ゲームセレクトしてください。
- ・希望するゲームに→節を含わせ、ガンを歯菌に尚けて撃つと、そのゲームがスタートします。



- ■各ご家庭のテレビの調整状態がゲームに合わない時は、ガンの銃亡をテレビ画面に向けて撃っても、ゲームスタートできないことがありますので画面を調整してください。
- ■スタートできない場合には2つの原因が考えられます。
- 1) 画面が暗いとき 輝度を上げて画面を削るくしてください。
- 2) 画面が削るすぎて、全体に占っぽいとき コントラストを調整して画面を鮮明にするか、または輝度を落とし て画面を少し暗くしてください。

(タイトル画面のバックの黒い部分をできるだけ黒くする)

※テレビの画面調整方法・操作部の名称は、各ご家庭のテレビによって異なりますので、そのテレビ用の取扱説明書をご覧ください。

5. 遊び方

光線銃とビデオが一体となったゲームです。ホーガンズアレイとトリッ ク射撃を楽しんでください。

ホーガンズアレイ(HOGAN'S ALLEY)とは、アメリカ警察管の射撃 訓練の方法の1つで、パネルに描かれている人物を見て瞬間に判断し、 ガンを持ったギャングだけを決められた時間内に撃つというものです。

- ■デモ画面で登場人物を紹介しています。
- 〇チラチラしているパネル3枚がギャングです。撃ってください。
- ○撃ってはいけないパネルには、レディ・プロフェッサー・ポリス(警管)があります。












■ GAME A (HOGAN'S ALLEY A)

パネルの中からギャングだけを見分けて撃つゲームです。

- 3枚のパネルは横を向いたまま登場します。
- 3枚のパネルが同時に表を向きますので、その中からギャングが描かれたパネルだけを撃ってください。
- うまく命中するとパネルが回転します。
- ●誤ってギャング以外の人物のパネルを撃った場合、 そのパネルは意滅し、「ミス」となります。
- また、ギャングのパネルを撃ちのがした場合も「ミス」になります。
- 画面上部に表示されている数字は、パネルが表を 向いている秒数を示しています。



- 3枚のパネルに現われる人物(ギャング・レディ・プロフェッサー・ポリス) および、その位置はたえず変化しますので、敏速な判断力が必要です。 ● ROUNDが進むにしたがってパネルの表示時間(秒)が短くなり、難しくなり
- ●ROUNDが進むにしたかつ(ハネルの表示時間(秒)が短くなり、難しくなり ます。
- ●得点は、ギャングの種類によって異なり、ギャングのパネルを撃つごとにそれぞれの得点が加算されます。

■GAME B(HOGAN'S ALLEY B)

ビルの窓や物かげから出て来るパネルの中で、ギャングだけを見分けて 撃つゲームです。

- 遊び方はGAME Aと同じで、ギャングが描かれたパネルだけを撃ってください。
- 1場面で5枚のパネルが窓や物かげから現われます。その順番や位置はまち
-) まちです。


- 場面は5回変わり、ミスがなければそれぞれ5枚のパネルが現われます。(5場面、25枚のパネルで1ROUNDとなります。)
- ROUNDが進むにしたがってパネルの移動速度が早くなったり、パネルが表を向いている時間が短くなって難しくなります。



■GAME C(トリック射撃)

ほうり出された空笛を撃ち、落とさないようにはね上げ、ブロック台に乗せるゲームです。

- 画面右側より空笛がほうり出されますので、撃ってください。
- ・浴中すると空管ははね上がります。
- 落とさないように撃ちつづけ、画面左側のブロック台に乗せてください。
- ●各ブロック台には異った点数が表示されており、 空管が乗った所の数字が点滅し、加算されます。
- ●途中で画面下へ落とすと「ミス」になります。画面の上にはね上げてしまうと落ちて来ません。
- バーゲン台に空缶を乗せて「ミス」を防ぐこともできますが、高得点は期待できません。



- 1 ROUNDごとに5個の空流が出て来ます。その位置は、まちまちです。
- 1ROUNDごとに空笛の動きが速くなります。

[得点]

- ■GAME A·B
 - 一部でしたギャングのパネルの種類によって得点は異なります。
- ■GAME C

空缶が乗った台の点数が得点として加算されます。

[ゲーム終了]

- ■GAME A
 - MISSの数が10を越えたときに、ゲーム終了となります。
- GAME B·C

MISSの数が10を越えたとき、ROUND中であってもゲーム終了となります。

任天堂株式会社

TEL (075)541-6111番(代表) 〒101 東京都千代田区神田須田町1丁目22 TEL (03) 254-1781番(代表) TEL (06) 271-5514番(代表) 名古屋営業所 〒451 名古屋市西区幅下2丁目18番9号 TEL (052)571-2506番(代表) 札幌営業所 〒060 札幌市中央区北九条西18丁目2番地 TEL (011)621-0513番(代表) TEL (0862)52-1821番(代表)

© Nintendo 1984